

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 12 месяцев со дня изготовления шкафа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Стойка СТК-R упакована согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Дата « ____ » _____ 20 __ г.

Стойка СТК-R соответствует действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____
(расшифровка подписи)

(личная подпись)

Дата « ____ » _____ 20 __ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Стойка СТК-R

Дата продажи « ____ » _____ 20 __ г.

Продавец _____

М.П.



Паспорт
Стойка 19" двухрамная
СТК-R
универсальная

Общие сведения об изделии

Стойка СТК-R предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте.

Основные технические данные

Стойка СТК-R выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

Стойка СТК-R выполнена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и назначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до 40°C, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7 МПа (450-880 мм рт.ст.).

Комплектность

В стандартную комплектацию входят:

1. Стойка – 4 шт.
2. Перемычка – 2 шт.
3. Перемычка 2 – 2 шт.
4. Лапа – 2 шт.
5. Кронштейн – 2 шт.
6. Кронштейн 2 – 2 шт.
7. Солазка – 2 шт.
8. Гайка М8 ГОСТ 5927-70 – 36 шт.
9. Винт DIN 912 М8 x 16 – 36 шт.
10. Шайба А.8 ГОСТ 10450-78 – 36 шт.
11. Регулируемая опора М10x30 – 4 шт.
12. Паспорт

Описание

Внешний вид стойки приведен на рисунке 1. Материал: сталь толщиной 1,5мм. Покрытие: порошково-полимерное. Изделие состоит из стоек, перемычек и солазок.

Хранение и транспортирование

Упакованное изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура от -50°C до +50°C;
- повышенная влажность до 100% при температуре 25°C.

При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке.

Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.



Внешний изделия

Код шкафа	Рабочая ширина, U	Рабочая глубина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Грузоподъемность, кг	Нетто, кг
СТК-R-24.2	24	460,525, 545,590, 610,630, 675,695, 760	1243	550	750	400	15,9
СТК-R-27.2	27		1376	550	750	400	16,8
СТК-R-33.2	33		1643	550	750	400	18,6
СТК-R-37.2	37		1821	550	750	400	19,8
СТК-R-42.2	42		2042	550	750	400	21,2
СТК-R-45.2	45		2172	550	750	400	22,1
СТК-R-47.2	47		2264	550	750	400	22,8
СТК-R-42.2.10	42	600,700, 800,900, 1000	2042	550	995	400	22,1
СТК-R-45.2.10	45		2172	550	995	400	23
СТК-R-47.2.10	47		2264	550	995	400	23,7

Инструкция по монтажу

Монтаж изделия производить в следующей последовательности:

- собрать стойку (см. приложение 1.)
- установить на место регулируемые опоры, отрегулировать или закрепить при помощи анкеров*.

*в комплектацию не входят